

DÉSIGNATION

BOÎTE DE 100 LINGETTES POUR ÉCRANS

RÉFÉRENCE

7030432

Descriptif :

Utilisation préconisée sur tous les écrans plats, L.C.D., tablettes et smartphones, ordinateurs, TV, caméras et appareils photos numériques, vitres de scanners, notebooks, moniteurs d'ordinateurs...

Sans alcool et inflammable.

Excellent complément des produits désinfectants pour rendre les surfaces propres et sèches.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode d'emploi :

- Enlever le bouchon, déchirer l'opercule, sortir les lingettes par le centre du rouleau pour les présenter dans l'encoche distributrice.
- Appliquer directement sur l'écran, essuyer délicatement, laisser sécher.
- Presser au centre du bouchon pour refermer la boîte.

Domaines d'application :

- Informatique
- Bureautique

Contenance : 100 lingettes imprégnées

Dimensions : 80 x 170mm

